


**Instructivo para  
SUPRESOR DE PICOS AC  
Modelo: STC-20-385-3P**



**Indicaciones de Seguridad**

La conexión y el montaje del aparato deben ser realizados ÚNICAMENTE por electricistas especializados. Deben observarse las normativas y disposiciones de seguridad adicionales IEC 60364-5 354, NOM 001 SEDE 2012, ...).

Antes de comenzar con el montaje es indispensable que el aparato NO presente daños externos. En caso de existir daños u otros defectos, no debe efectuarse el montaje del aparato.

El empleo del aparato está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje.

Tanto el aparato como el otro equipamiento eléctrico conectado al aparato podrían resultar dañados de forma permanente si las descargas eléctricas superan los valores indicados.


Toda manipulación interior, la modificación o el mal uso del aparato invalidan el derecho de garantía.

Este es un supresor de picos (protección contra sobre tensiones) destinado a ser instalado de manera accesible y permanente en una instalación eléctrica interior.

**Condiciones de operación:**

Temperatura:  $-40^{\circ}\text{C} < T < +85^{\circ}\text{C}$  Humedad relativa:  $\leq 95\%$   
Para montaje en Riel DIN 35 mm

**Instalación y uso en sistemas fotovoltaicos:**



**Información Complementaria:**

